

MASSIIVIPUUTASOJEN ASENNUSOHJE

Ennen asennusta tasot on säilytettävä huoneenlämmössä asennusolosuhteissa vähintään 12 tuntia, jotta ne saavuttavat tasapainokosteuden. Tasoja ei saa varastoida auringon valossa, lämpöpatterin vieressä, betonilattialla jne. jossa tason ylä- ja alapinta ovat erilaisissa olosuhteissa kosteuden ja lämpötilan suhteen. Parhaiten varastointi (=tasaannutusvaihe asennusolosuhteisiin) hoituu asennuspaikalla suoralla pinnalla esim. lattialla rimojen päällä tai kalusteiden päällä ilmavasti siten, että ilma pääsee kiertämään molemmin puolin tasoa. Suojaa tasojen päät liian nopealta kuivumiselta.

Suosittellemme puuvalmiiden tasojen pintakäsittämistä heti tai lyhyen tasaannutusvaiheen jälkeen ja ennen asentamista. Näin ehkäistään mahd. kuivumishalkeamiensyntyminen. Allas- ja liesiaukkojen reunat on pintakäsiteltävä huolella ja ne tulee sijoittaa minimissään 20cm etäisyydelle tason päädystä.

Asennuksessa on huomioitava tasojen mahdollinen liikkuminen. Seinän ja tason väliin on jätettävä muutama millin "elämISRako". Tasojen kiinnitys on suoritettava "väljästi" siten, että ilman kosteuden muutosten aiheuttama puun turpoaminen ja kutistuminen on mahdollista. Poraa kaapin sidelistoihin tai asennuskulmiin ruuviin nähden väljät reiät ja käytä tarvittaessa aluslevyjä ruuvin kannan alla. Älä kiristä ruuveja liikaa, että elämISRakke on mahdollinen.

Emme vastaa tasojen halkeilusta ja muista puun elämisestä johtuvista virheistä, jotka ovat syntyneet virheellisestä tasaannutuksesta tai asentamisesta.

Käytä altaiden tiivistykseen silicon- tai liimamassaa tason ja altaan välisen sauman tiivistämisessä. Kaasuli- edet ja astianpesukoneet edellyttävät laitteen mukana tulevien suojatarrojen käyttöä laitetoimittajan ohjeen mukaisesti. Vältä naarmuttamista pintoja, käytä suojalevyjä!

MASSIIVIPUUTASOJEN HOITO-OHJE

Puutasot toimitetaan puuvalmiina tai öljykäsiteltynä.

Tehtaalla öljytyt tasot voidaan asentaa ja ottaa käyttöön heti tasaannutusvaiheen jälkeen.

Öljykäsittely on suoritettu RUSTIC-keittiötasoöljyllä, joka koostuu puhtaista luonnonöljyistä.

Se on vettä hylkivää ja kovettuvaa eikä sisällä myrkyllisiä ainesosia. Suosittelemme puuvalmiiden tasojen pintakäsittämistä ympäriinsä ennen käyttöönottoa (ala- ja yläpinta sekä reunat).

Puuvalmiiden tasojen öljykäsittely

1. Tasojen on oltava pölyttömät ja kuivat
2. Levitä öljy tasolle siveltimellä, kangasrievulla tai sienellä. Käytä öljyä runsaasti. Vältä valumia. Öljymäärä puulajista ja pinnan sileysasteesta riippuen n. 0,1 ... 0,15 l/m².
3. Anna öljyn vaikuttaa ja imeytyä tasolla n. 30min, jonka jälkeen levitä tasolla oleva ylimääräinen, imeytymätön öljy yli koko tason siten, että imeytyneet kohdat kostuvat uudelleen.
4. Pyyhi pois kaikki ylimääräinen öljy ennen öljyn "nahkoittumista" siten, että lopputuloksena on tasainen silkinhimmeä pinta
5. Anna öljyn kovettua 1-12 tuntia (mitä pitempi kuivatusaika sitä parempi lopputulos).
6. Hio tason yläpinta ja reunat kevyesti syiden suuntaisesti hiomatyynyllä tai vesihiontapaperilla no 180-240. Älä käytä teräsvillaa!
7. Poista hiontapöly

8. Levitä öljyä reunoihin ja yläpintaan öljyisellä kangasrievulla tai sienellä. Öljymäärä nyt vain n. 5-10% aikaisemmasta levityksestä.

9. Anna imeytyä 5-10 min ja kuivaa taso kuivalla kangasliinalla.

10. Lopputuloksena tasainen, silkinhimmeä ja vettä hylkivä pinta. Tason käyttöönotto 24 tunnin kuluttua.

HUOLEHDI TUULETUKSESTA ÖLJYÄMISVAIHEESSA. ÖLJYÄMISEEN KÄYTETYT RIEVUT SAATTAVAT TIETYISSÄ TILANTEISSA SYTTYÄ ITSESTÄÄN. UPOTA RIEVUT VETEEN TAI POLTA NE HETI KÄYTÖN JÄLKEEN.

Öllytyn tason hoitokäsittely

Kun taso näyttää kuluneelta voit hangata kuluneita kohtia öljyyn kastetulla kankaalla tai suorittaa vaiheet 6-10 uudelleen. Suosittelemme hoitokäsittelyyn ensisijaisesti RUSTIC-keittiötasoöljyä, mutta myös muiden öljyjen ja vahojen käyttäminen on mahdollista testauksen jälkeen.

Mahdolliset virheet on ilmoitettava ennen tasojen asentamista. Emme vastaa asennettujen tasojen virheistä!